

Notes for Users

In response to the modified product specifications, the description of the following item has changed as follows.

- How to access the settings differs depending on the model.
- Settings > System Settings > Machine > Power/Energy Saving
 - Settings > Machine Features Settings > System Settings > Administrator Tools
 - User Tools > Machine Features > System Settings > Administrator Tools
 - [Menu] key > System

Shift to Main Power-Off When Network Disconnected  Region A (mainly Europe) ^{*1}	Specify whether to switch to Off mode if all Ethernet connections, USB2.0 connections, and fax traffic are disconnected for more than 20 minutes. ^{*2}
--	---

^{*1} Displayed item names may be abbreviated depending on the model in use.
^{*2} Depending on the model in use, the fax function may not be available.

When set to “Off”, the following message appears.
“Disabling this function increases energy consumption while the machine is disconnected from the network.”

Note per gli utenti

In risposta alle specifiche di prodotto modificate, la descrizione della seguente opzione è stata modificata come segue.

- Le modalità di accesso alle impostazioni variano a seconda del modello.
- Impostazioni > Impostazioni di Sistema > Macchina > Accensione/Risparmio energia
 - Impostazioni > Funzioni macchina > Impostazioni di Sistema > Strumenti amministratore
 - Strumenti utente > Funzioni macchina > Impostazioni di Sistema > Strumenti amministratore
 - Tasto [Menu] > Sistema

Spegni quando la rete è disconnessa  Regione A (prevalentemente in Europa) ^{*1}	Specificare se passare alla modalità Disattivo nel caso in cui tutte le connessioni Ethernet, le connessioni USB 2.0 e il traffico fax vengano interrotti per più di 20 minuti. ^{*2}
--	---

^{*1} I nomi delle opzioni visualizzate possono essere abbreviati a seconda del modello in uso.
^{*2} A seconda del modello utilizzato, la funzione fax potrebbe non essere disponibile.

Quando impostato su "Disattivo", appare il seguente messaggio.
"La disattivazione di questa funzione aumenta il consumo di energia quando la macchina è disconnessa dalla rete."

Opmerkingen voor gebruikers

In samenhang met de gewijzigde productspecificaties, zijn de beschrijvingen van de volgende items gewijzigd als volgt.

- Hoe u toegang krijgt tot de instellingen verschilt per model.
- Instellingen > Systeeminstellingen > Apparaat > Inschakelen/Energiespaarstand
 - Instellingen > Apparaateigenschappen > Systeeminstellingen > Beheerderstoepassingen
 - Gebruikerstools > Apparaateigenschappen > Systeeminstellingen > Beheerderstoepassingen
 - [Menu] toets > Systeem

Uitschakelen als netwerkverbinding wordt verbroken  Regio A (vooral Europa) ^{*1}	Geef aan of de Stroom-uit modus wordt ingeschakeld als alle Ethernet verbindingen, USB2.0 verbindingen, en fax verbindingen langer dan 20 minuten verbroken zijn. ^{*2}
--	---

^{*1} Weergegeven namen kunnen worden afgekort afhankelijk van het model.
^{*2} Afhankelijk van het model is de fax functie mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer ingesteld op “Uit”, wordt het volgende bericht weergegeven.
“Door het uitschakelen van deze functie neemt het energieverbruik toe terwijl het apparaat is losgekoppeld van het netwerk.”

Hinweise für Anwender

Als Reaktion auf die geänderten Produktspezifikationen hat sich die Beschreibung des folgenden Punktes wie folgt geändert.

- Der Zugang zu den Einstellungen ist je nach Modell unterschiedlich.
- Einstellungen > Systemeinstellungen > Gerät > Einschalten/Energiesparen
 - Einstellungen > Gerätefunktionen > Systemeinstellungen > Administrator-Tools
 - Anwenderprogramm > Gerätefunktionen > Systemeinstellungen > Administrator-Tools
 - [Menü]-Taste > System

Ausschalten, wenn Netzwerk getrennt wird  Region A (hauptsächlich in Europa) ^{*1}	Legen Sie fest, ob das System in den Aus-Modus wechseln soll, wenn alle Ethernet-Verbindungen, USB2.0-Verbindungen und die Fax-Verbindung länger als 20 Minuten unterbrochen werden. ^{*2}
---	--

^{*1} Die Namen der angezeigten Elemente können je nach verwendetem Modell abgekürzt sein.
^{*2} Je nach verwendetem Modell ist die Faxfunktion möglicherweise nicht verfügbar.

Bei der Festlegung auf „Aus“ wird folgende Meldung angezeigt.
„Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, erhöht sich der Energieverbrauch, wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.“

Bemærkninger til brugerne

Som følge af de ændrede produktspecifikationer er beskrivelsen af følgende element blevet ændret som følger.

- Hvordan indstillingerne tilgås, varierer alt efter modellen.
- Indstillinger > Systemindstillinger > Maskine > Strøm/energibesparelse
 - Indstillinger > Maskinfunktioner > Systemindstillinger > Administratorværktøjer
 - Brugerkfunktioner > Maskinfunktioner > Systemindstillinger > Administratorværktøjer
 - Tasten [Menu] > System

Sluk automatisk ved manglende netværksforbindelse.  Region A (hovedsageligt Europa) ^{*1}	Angiv, om der skal skiftes til slukket tilstand, hvis alle Ethernet-forbindelser, USB2.0-forbindelser og faxtrafik bliver afbrudt i mere end 20 minutter. ^{*2}
--	---

^{*1} De viste elementnavne kan være forkortet afhængigt af den anvendte model.
^{*2} Afhængigt af den anvendte model er faxfunktionen muligvis ikke tilgængelig.

Når den står på "Fra", vises følgende meddelelse.
"Hvis denne funktion deaktiveres, øges energiforbruget, mens maskinen er afbrudt fra netværket."

Merknader for brukere

Som svar på de reviderte produktspesifikasjonene er beskrivelsen av følgende element endret som følger.

- Hvordan du får tilgang til innstillinger, varierer etter modell.
- Innstillinger > Systeminnstillinger > Maskin > Strøm/strømsparing
 - Innstillinger > Maskinfunksjoner > Systeminnstillinger > Administratorverktøy
 - Brukerverktøy > Maskinfunksjoner > Systeminnstillinger > Administratorverktøy
 - [Meny]-knappen > System

Bytt til hovedstrøm av ved frakoblet nettverk  Region A (hovedsakelig Europa) ^{*1}	Angi om du vil bytte til av-modus hvis alle Ethernet-tilkoblinger, USB 2.0-tilkoblinger og fakstrafikk kobles fra i mer enn 20 minutter ^{*2}
--	---

^{*1} Viste elementnavn kan forkortes, avhengig av hvilken modell som brukes.
^{*2} Avhengig av hvilken modell som brukes, kan det hende at faksfunksjonen ikke er tilgjengelig.

Når «Av» er angitt, vises følgende melding.
«Deaktivering av denne funksjonen øker energiforbruket mens maskinen er koblet fra nettverket.»

Remarques à l’attention des utilisateurs

Suite à la modification des caractéristiques techniques du produit, la description de l'élément suivant change comme suit.

- La méthode d'accès aux paramètres varie en fonction du modèle.
- Paramètres > Paramètres système > Appareil > Économie d'énergie
 - Paramètres > Fonctions de l'appareil > Paramètres système > Outils Administrateur
 - Outils utilisateur > Fonctions de l'appareil > Paramètres système > Outils Administrateur
 - Touche [Menu] > Système

Passer en hors tension si réseau déconnecté  Région A (principalement pour l'Europe) ^{*1}	Spécifiez si vous souhaitez passer en mode hors tension si toutes les connexions Ethernet, les connexions USB2.0 et le trafic fax sont déconnectés pendant plus de 20 minutes. ^{*2}
---	--

^{*1} Les noms d'éléments affichés peuvent être abrégés en fonction du modèle utilisé.
^{*2} Selon le modèle utilisé, la fonction de fax peut ne pas être disponible.

Lorsque cette option est définie sur « OFF », le message suivant s'affiche.
« La désactivation de cette fonction augmente la consommation d'énergie lorsque l'appareil est déconnecté du réseau. »

Notas para los usuarios

En respuesta a las especificaciones modificadas del producto, la descripción del siguiente elemento ha cambiado como se indica a continuación.

- El modo de acceder a los ajustes depende del modelo.
- Configuración > Ajustes sistema > Máquina > Encendido/Ahorro energía
 - Configuración > Características máquina > Ajustes sistema > Herramientas administrador
 - Herramientas usuario > Características máquina > Ajustes sistema > Herramientas administrador
 - Tecla [Menú] > Sistema

Cambiar a Alim.ppal.-Desactivada cuando red desconectada  Región A (Europa principalmente) ^{*1}	Especifique si se debe cambiar al modo Desactivado si todas las conexiones Ethernet, conexiones USB 2.0 y transmisiones de fax están desconectadas durante más de 20 minutos. ^{*2}
---	---

^{*1} Los nombres de los elementos visualizados pueden aparecer abreviados según el modelo en cuestión.
^{*2} Según el modelo en cuestión, puede que la función de fax no esté disponible.

Si se ajusta a “Desactivado”, aparece el siguiente mensaje.
“La desactivación de esta función aumenta el consumo de energía mientras la máquina está desconectada de la red.”

Notas para os utilizadores

Em resposta às especificações modificadas do produto, a descrição do seguinte item foi alterada da seguinte forma.

- A forma de aceder às definições varia consoante o modelo.
- Definições > Definições do sistema > Equipamento > Alimentação/Poupança de energia
 - Definições > Funções de equipamento > Definições do sistema > Ferramentas do administrador
 - Ferramentas do utilizador > Funções de equipamento > Definições do sistema > Ferramentas do administrador
 - Tecla [Menu] > Sistema

Preparar para desligar equipamento quando sem rede  Região A (principalmente na Europa) ^{*1}	Especifique se pretende alternar para o modo Desligado se todas as ligações Ethernet, ligações USB2.0 e tráfego de fax estiverem desligadas durante mais de 20 minutos. ^{*2}
--	---

^{*1} Os nomes dos itens apresentados podem ser abreviados consoante o modelo utilizado.
^{*2} Consoante o modelo utilizado, a função de fax pode não estar disponível.

Quando definido para “Desligado”, aparece a seguinte mensagem.
“Desativar esta função aumenta o consumo de energia quando o equipamento está desligado da rede.”

Lisätietoja käyttäjille

Tuotemääritysten muutosten seurauksena seuraavan toiminnon kuvausta on muutettu seuraavasti.

Asetusten avaaminen vaihtelee mallin mukaan.

- Asetukset > Järjestelmäasetukset > Laite > Virta / Energiansäästö
- Asetukset > Laitteen ominaisuudet > Järjestelmäasetukset > Pääkäyttäjän työkalut
- Käyttäjän työkalut > Laitteen ominaisuudet > Järjestelmäasetukset > Pääkäyttäjän työkalut
- [Valikko]-näppäin > Järjestelmä

 Päävirta pois verkkoyhteyden katketessa Alue A (pääasiassa Eurooppa)^{*1}	Määritä sammutetaanko laite, kun kaikki Ethernet-yhteydet, USB2.0-yhteydet ja faksiliikenne ovat olleet pois päältä yli 20 minuutin ajan. ^{•2}
---	---

^{*1} Näytetyt kohteiden nimet voivat olla lyhennettyjä käytetyn mallin mukaan.

^{•2} Faksitoiminto ei ole ehkä käytettävissä käytetyn mallin mukaan.

Kun asetukseksi valitaan ”Pois”, seuraava viesti tulee näkyviin.

”Tämän toiminnon poistaminen käytöstä lisää energiankulutusta laitteen ollessa katkaistuna verkosta.”

Poznámky pro uživatele

V reakci na upravené specifikace výrobku se popis následující položky změnil takto.

Způsob přístupu k nastavení se liší v závislosti na modelu.

- Nastavení > Systémová nast. > Zařízení > Napájení / Úspora energie
- Nastavení > Funkce zařízení > Systémová nast. > Nástroje správce
- Uživatelské nástroje > Funkce zařízení > Systémová nast. > Nástroje správce
- Tlačítko [Menu] > Systém

 Vypnutí hlavního napájení, jakmile je síť odpojena Oblast A (především Evropa)^{*1}	Určete, zda se má přepnout do vypnutého režimu, pokud jsou všechna připojení Ethernetu, připojení USB2.0 a faxový provoz odpojeni po dobu delší než 20 minut. ^{•2}
---	---

^{*1} Zobrazené názvy položek mohou být zkráceny v závislosti na použitém modelu.

^{•2} V závislosti na použitém modelu nemusí být funkce faxu k dispozici.

Při nastavení na vypnutý režim se zobrazí následující zpráva.

„Vypnutím této funkce se zvýší spotřeba energie, když je přístroj odpojen od sítě.“

Kullanıcı için Notlar

Değiştirilen ürün özelliklerine yanıt olarak, aşağıdaki parçanın açıklaması aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Ayarlara erişim şekli, modele bağlı olarak değişir.

- Ayarlar > Sistem Ayarları > Makine > Güç/Enerji Tasarrufu
- Ayarlar > Makine Özellikleri > Sistem Ayarları > Yönetici Araçları
- Kullanıcı Araçları > Makine Özellikleri > Sistem Ayarları > Yönetici Araçları
- [Menü] tuşu > Sistem

 Ağ Bağlantısı Kesilince Ana Güç Kapalıya Geç Bölge A (çoğunlukla Avrupa)^{*1}	Tüm Ethernet bağlantıları, USB2.0 bağlantıları ve faks trafiği 20 dakikadan fazla kesilirse Kapalı moda geçip geçmemeyi belirleyin. ^{•2}
---	---

^{*1} Görüntülenen öğe adları, kullanılan modele bağlı olarak kısaltılabilir.

^{•2} Kullanılan modele bağlı olarak, faks işlevi kullanılamayabilir.

“Kapalı” olarak ayarlandığında, aşağıdaki mesaj görünür.

“Bu işlev devre dışı olduğunda makinenin ağla bağlantısı gittiğinde enerji tüketimini artırır.”

Information till användaren

Som svar på de ändrade produktspecifikationerna har beskrivningen av följande artikel ändrats enligt följande.

Hur man kommer åt inställningarna varierar beroende på modell.

- Inställningar > Systeminställningar > Maskin > Ström/Energibesparing
- Inställningar > Maskinfunktioner > Systeminställningar > Administratörsverktyg
- Användarverktyg > Maskinfunktioner > Systeminställningar > Administratörsverktyg
- [Meny]-tangent > System

 Växla till huvudström av när nätverket är fränkopplat Region A (främst Europa)^{*1}	Ange om du vill byta till Av-läge om alla Ethernet-anslutningar, USB2.0-anslutningar och faxtrafik är fränkopplade i mer än 20 minuter. ^{•2}
---	---

^{*1} Visade artikelnamn kan förkortas beroende på vilken modell som används.

^{•2} Beroende på vilken modell som används kanske faxfunktionen inte är tillgänglig.

När den är inställd på ”Av” visas följande meddelande.

”Inaktivering av denna funktion ökar energiförbrukningen när maskinen är fränkopplad från nätverket.”

Megjegyzések felhasználóknak

A módosított termékleírásnak megfelelően a következő tétel leírása a következőképpen változott.

A beállítások elérésének módja modelltől függően eltérő.

- Beállítások > Rendszerbeállítások > Készülék > Áramellátás/Energiatakarékosság
- Beállítások > Készülék tulajdonságok > Rendszerbeállítások > Adminisztrátori eszközök
- Felhasználói eszközök > Készülék tulajdonságok > Rendszerbeállítások > Adminisztrátori eszközök
- [Menu] billentyű > Rendszer

 Főkapcsoló kikapcsolása, ha a hálózati kapcsolat megszakad Régió A (főleg Európa)^{*1}	Adja meg, hogy kikapcsolt üzemmódra váltson-e, ha az összes Ethernet-kapcsolat, USB 2.0-kapcsolat és faxforgalom több mint 20 percig megszakad. ^{•2}
--	---

^{*1} A megjelenített elemnevek a használt modelltől függően rövidítettek lehetnek.

^{•2} A használatban lévő modelltől függően a fax funkció nem biztos, hogy elérhető.

Ha „Kí” állásba állítja, az alábbi üzenet jelenik meg.

„A funkció kikapcsolása esetén megnövekszik a hálózathoz nem csatlakoztatott készülék fogyasztása.”

Σημειώσεις προς Χρήστες

Σύμφωνα με τις τροποποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος, η περιγραφή του ακόλουθου προϊόντος έχει αλλάξει ως εξής.

Ο τρόπος πρόσβασης στις ρυθμίσεις διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

- Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Συστήματος > Μηχάνημα > Ενέργεια/Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Ρυθμίσεις > Λειτουργίες μηχανήματος > Ρυθμίσεις Συστήματος > Εργαλεία Διαχειριστή
- Εργαλεία Χρήστη > Λειτουργίες μηχανήματος > Ρυθμίσεις Συστήματος > Εργαλεία Διαχειριστή
- Πλήκτρο [Μενού] > Σύστημα

 Αλλαγή σε Κεντρική Απενεργοποίηση όταν το Δίκτυο είναι Αποσυνδεδεμένο Περιοχή A (κυρίως Ευρώπη)^{*1}	Καθορίστε εάν θα μεταβείτε σε κατάσταση απενεργοποίησης εάν όλες οι συνδέσεις Ethernet, οι συνδέσεις USB2.0 και η κίνηση του φαξ αποσυνδεθούν για περισσότερο από 20 λεπτά. ^{•2}
--	---

^{*1} Τα εμφανιζόμενα ονόματα στοιχείων ενδέχεται να είναι συντομευμένα ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.

^{•2} Ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται, η λειτουργία φαξ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Όταν έχει οριστεί σε «Απενεργοποίηση», εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

«Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας ενόσω το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο.»

Notes per als usuaris

En resposta a les especificacions modificades del producte, la descripció de l'element següent ha canviat com s'indica a continuació.

La manera d'accedir als paràmetres depèn del model.

- Paràmetres > Configuració del sistema > Màquina > Alimentació/Estalvi d'energia
- Paràmetres > Funcions de la màquina > Configuració del sistema > Eines de l'administrador
- Eines de l'usuari > Funcions de la màquina > Configuració del sistema > Eines de l'administrador
- Tecla [Menú] > Sistema

 Canviar a desconnexió alimentació principal quan es desconnecta la xarxa Regió A (Europa principalment)^{*1}	Especifiqueu si voleu canviar al mode Inactiu si totes les connexions Ethernet, connexions USB 2.0 i transmissions de fax han estat desconnectades durant més de 20 minuts. ^{•2}
--	---

^{*1} Els noms visualitzats dels elements poden aparèixer abreujats segons el model en qüestió.

^{•2} Segons el model en qüestió, és possible que la funció de fax no estigui disponible.

Si es configura com a “Inactiu”, apareixerà el missatge següent.

“Si s'inhabilita aquesta funció, augmenta el consum energètic quan la màquina està desconnectada de la xarxa.”

Uwagi dla Użytkowników

Ze względu na modyfikację parametrów produktu opis poniższego punktu uległ zmianie w następujący sposób.

Sposób uzyskiwania dostępu do ustawień różni się zależnie od modelu.

- Ustawienia > Ustawienia systemu > Urządzenie > Zasilanie/Oszczędzanie energii
- Ustawienia > Funkcje urządzenia > Ustawienia systemu > Narzędzia administratora
- Narzędzia użytkownika > Funkcje urządzenia > Ustawienia systemu > Narzędzia administratora
- Klawisz [Menu] > System

 Zmień na Zasilanie wyłączone gdy sieć jest rozłączona Region A (głównie Europa)^{*1}	Umożliwia określenie, czy po zakończeniu wszystkich połączeń z siecią Ethernet, odłączeniu wszystkich urządzeń podłączonych za pośrednictwem interfejsu USB 2.0 oraz zakończeniu połączeń służących do przesyłania faksów na ponad 20 minut ma nastąpić wyłączenie. ^{•2}
--	---

^{*1} Wyświetlane nazwy pozycji mogą zostać skrócone zależnie od używanego modelu.

^{•2} Zależnie od używanego modelu funkcja faksu może nie być dostępna.

Po wybraniu opcji „Wyłączone” pojawia się poniższy komunikat.

„Wyłączenie tej funkcji powoduj wzrost zużycia energii, gdy urządzenie jest odłączone od sieci.”

Poznámky pre používateľov

Vzhľadom na zmenené špecifikácie výrobku sa opis nasledujúcej položky zmenil takto.

Prístup k nastaveniam sa líši podľa modelu.

- Nastavenia > Nastavenia systému > Zariadenie > Napájanie/Úspora energie
- Settings > Machine Features Settings > System Settings > Administrator Tools
- User Tools > Machine Features > System Settings > Administrator Tools
- Tlačidlo [Menu] > Systém

 Vypnúť hlavné napájanie pri odpojení siete Oblast' A (hlavne Európa)^{*1}	Určte, či sa má prepnúť do režimu vypnutia, ak sú všetky ethernetové pripojenia, pripojenia USB2.0 a faxová prevádzka odpojené dlhšie ako 20 minút. ^{•2}
---	---

^{*1} Zobrazené názvy položiek môžu byť skrátené v závislosti od používaného modelu.

^{•2} V závislosti od používaného modelu nemusí byť funkcia faxu k dispozícii.

Po nastavení na „Vyp“ sa zobrazí nasledujúce hlásenie.

„Vypnutím tejto funkcie sa zvýši spotreba energie, kým je stroj odpojený od siete.“

Märkused kasutajatele

Seoses muutunud tootespetsifikatsiooniga on järgmise elemendi kirjeldust muudetud alltoodud viisil.

- Sätete avamise viis oleneb konkreetsest mudelist.
- Sätted > Süsteemi sätted > Masin > Toide/energiasääst
 - Sätted > Masina funktsioonide sätted > Süsteemi sätted > Administraatori tööriistad
 - Kasutaja tööriistad > Masina funktsioonid > Süsteemi sätted > Administraatori tööriistad
 - Nupp [Menüü] > Süsteem

Toide välja, kui võrguühendus on katkestatud  (peamiselt Euroopas) ¹	Määrake, kas lülituda väljalülitatud režiimi, kui kõik Etherneti ühendused, USB2.0 ühendused ja faksiliiklus on katkestatud rohkem kui 20 minutiks. ²
--	--

¹ Olenevalt mudelist võivad kuvatavate elementide nimed olla lühendatud.

² Mõnel mudelil ei pruugi faksifunktsioon saadaval olla.

Sättega „Väljas“ ilmub järgmine teade.
„Selle funktsiooni keelamine suurendab energiatarbimist, kui seade on võrgust eemaldatud.“

Opombe za uporabnike

Zaradi spremenjenih specifikacij izdelka se je opis naslednjega izdelka spremenil, kot sledi.

- Način dostopa do nastavitev se razlikuje glede na model.
- Nastavitve > Sistemske nastavitve > Naprava > Varčevanje z energijo
 - Nastavitve > Nastavitve za funkcije naprave > Sistemske nastavitve > Skrbniška orodja
 - Uporabniška orodja > Funkcije naprave > Sistemske nastavitve > Skrbniška orodja
 - tipka [Meni] > Sistem

Prehod na izklop glavn. napajanja ob prekinitvi omrežne povezave  (predvsem Evropa) ¹	Določite preklop v način izklopa, če so vse povezave Ethernet, povezave USB2.0 in promet faksa prekinjeni za več kot 20 minut. ²
--	---

¹ Prikazana imena elementov so lahko skrajšana, odvisno od uporabljenega modela.

² Funkcija faksa morda ne bo na voljo, odvisno od uporabljenega modela.

Če je izbrana nastavitvev »Izklop«, se prikaže naslednje sporočilo.
»Onemogočenje te funkcije poveča porabo energije, ko naprava ni povezana z omrežjem.«

Бележки за потребителите

В отговор на променените продуктови спецификации описанието на следния артикул се променя, както следва.

- Начинът на достъп до настройките се различава в зависимост от модела.
- Настройки > Системни настройки > Машина > Захранване/Енергоспестяване
 - Настройки > Настройки за функциите на машината > Системни настройки > Инструменти за администратора
 - Инструменти за потребителя > Функции на машината > Системни настройки > Инструменти за администратора
 - Клавиш [Меню] > Система

Преминаване към Изкл. основно захранване при липса на мрежа  (главно за Европа) ¹	Задайте дали да се премине в режим "Изкл.", ако всички Ethernet връзки, USB2.0 връзки и факс трафикът бъдат прекъснати за повече от 20 минути. ²
---	---

¹ Имената на показаните елементи могат да бъдат съкратени в зависимост от използвания модел.

² В зависимост от използвания модел функцията за факс може да не е налична.

Когато е зададено “Изкл.”, се появява следното съобщение.
„Деактивирането на тази функция увеличава консумацията на енергия, докато машината е изключена от мрежата.“

Piezīmes lietotājiem

Ņemot vērā modificētās produkta specifikācijas, turpmākā vienuma apraksts ir mainīts šādi.

- Piekluve iestatījumiem dažādos modeļos ir atšķirīga.
- Iestatījumi > Sistēmas iestatījumi > Ierīce > Enerģijas taupīšana
 - Iestatījumi > Ierīces funkciju Iestatījumi > Sistēmas iestatījumi > Administratora rīki
 - Lietotāja rīki > Ierīces funkcijas > Sistēmas iestatījumi > Administratora rīki
 - [Izvēlnes] taustiņš > Sistēma

Pārslēgt uz izslēgtu galveno barošanu, kad tīkls atvienots  (galvenokārt Eiropā) ¹	Norādiet, vai pārslēgt izslēgtā režīmā, ja visi Ethernet savienojumi, USB2.0 savienojumi un faksa datplūsma ir atvienota ilgāk par 20 minūtēm. ²
--	---

¹ Atkarībā no izmantotā modeļa rādīto vienumu nosaukumi var būt saīsināti.

² Atkarībā no izmantotā modeļa faksa funkcija var nebūt pieejama.

Ja iestatīts “Izslēgt”, parādās šāds ziņojums.
“Šīs funkcijas atspējošana palielina enerģijas patēriņu, kamēr ierīce ir atvienota no tīkla.”

Napomene za korisnike

Kao odgovor na izmijenjene specifikacije proizvoda, opis sljedeće stavke promijenio se kako slijedi.

- Način pristupanja postavkama razlikuje se ovisno o modelu.
- Postavke > Postavke sustava > Uređaj > Ušteda snage/energije
 - Postavke > Postavke značajki uređaja > Postavke sustava > Alati za administratore
 - Alati za korisnike > Značajke uređaja > Postavke sustava > Alati za administratore
 - Tipka [Izbornik] > Sustav

Prijelaz na isključeno glavno napajanje kada je mreža odvojena  (uglavnom Europa) ¹	Navedite želite li prijeći u isključeni način rada ako su sve Ethernet veze, USB2.0 veze i promet faksom prekinuti više od 20 minuta. ²
--	--

¹ Prikazani nazivi stavki mogu se skratiti ovisno o modelu koji se koristi.

² Ovisno o modelu koji se koristi, funkcija faksa možda neće biti dostupna.

Kada se postavi na “Isključeno”, prikazat će se sljedeća poruka.
“Onemogućavanjem ove funkcije povećat će se potrošnja energije dok je uređaj odvojen od mreže.”

Pastabos naudotojams

Atsižvelgiant į pakeistas gaminio specifikacijos, toliau nurodyto gaminio aprašymas pakeistas kaip nurodyta.

- Kaip pasiekti nuostatas, priklauso nuo modelio.
- Nuostatos > Sistemos nuostatos > Aparatas > Energijos taupymas
 - Nuostatos > Aparato funkcijų nuostatos > Sistemos nuostatos > Administratoriaus įrankiai
 - Naudotojo įrankiai > Aparato funkcijos > Sistemos nuostatos > Administratoriaus įrankiai
 - [Meniu] klavišas > Sistema

Pereiti prie pagrindinio maitinimo išjungimo, kai tinklas atjungtas  (daugiausiai Europoje) ¹	Nurodykite, ar įjungti išjungti (Off) režimą, jei visi eterneto ryšiai, USB2.0 ryšiai ir fakso duomenų srautas atjungiami ilgiau nei 20 min. ²
---	---

¹ Priklausomai nuo modelio, rodomi elementų pavadinimai gali būti sutrumpinti.

² Priklausomai nuo modelio, fakso funkcija gali būti nepasiekiamo.

Ijungus “Išjungti” (Off) režimą, rodomas toks pranešimas.
“Išjungus šią funkciją padidėja energijos suvartojimas, kai aparatas atjungtas nuo tinklo.”

Note pentru utilizatori

Drept urmare a modificării specificațiilor produsului, descrierea următorului articol s-a schimbat după cum urmează.

- Modul de accesare a setărilor diferă în funcție de model.
- Setări > Setări sistem > Aparat > Economii de energie
 - Setări > Setări funcții aparat > Setări sistem > Instrumente administrator
 - Instrumente utilizator > Funcții aparat > Setări sistem > Instrumente administrator
 - Tasta [Meniu] > Sistem

Oprire alimentare principală la deconectarea rețelei  (în principal Europa) ¹	Specificați dacă să treceți în modul Inactiv dacă toate conexiunile Ethernet, conexiunile USB2.0 și traficul fax sunt deconectate pentru mai mult de 20 de minute ²
--	--

¹ Numele elementelor afișate pot fi prescurtate în funcție de modelul utilizat.

² În funcție de modelul utilizat, este posibil ca funcția fax să nu fie disponibilă.

Când este setat la „Inactiv”, apare următorul mesaj.
„Dezactivarea acestei funcții crește consumul de energie în timp ce aparatul este deconectat de la rețea.”